

Werkinstructie

Verplaatsen piccolo's

Stap	Wat moet je doen?	Foto
Gebruik altijd de juiste PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen)!		
1	<p>De machinist moet de hijsogen van de piccolo visueel controleren.</p> <ul style="list-style-type: none">• Verkeren de hijsogen in goede staat?• Zijn de hijsogen goed gemonteerd?	
2	<p>Bevestig de viersprong van de hijskraan aan de hijsogen</p> <p>Let op! Gebruik altijd alle vier de hijsogen.</p>	
3	<p>Om de piccolo te verplaatsen met de lepels: Gebruik de bovenste lepelsleuven.</p>	